



LED ΛΑΜΠΑ



Οδηγίες Λειτουργίας

1. Αφού πατήσετε το ON τρέχει το τελευταίο πρόγραμμα που ήταν σε χρήση πριν από το OFF.
2. Το πρόγραμμα του τηλεχειριστηρίου (πατώντας το κουμπί για πάνω από 2 δευτερόλεπτα και αφήνοντας το για πάνω από 2 δευτερόλεπτα). Το σύστημα ελέγχου του προβολέα ελέγχεται από 18-key 315MHZ ασύρματο αναμεταδότη (RF). Τα κουμπιά έχουν τις εξής λειτουργίες:

	Power On/Off		Κίτρινο
	Auto mode. 14 διαφορετικά προγράμματα από 1 έως 14		Γαλάζιο
	Γρήγορη ταχύτητα 10 βαθμίδων		Μωβ
	Μείωση ταχύτητας 10 βαθμίδων		Άσπρο
	7 color Flashing		R-G-B δεξιόστροφα γρήγορη αλλαγή
	7 Color Jump		R-G-B αριστερόστροφα γρήγορη αλλαγή
	Κόκκινο		RGB σταδιακά
	Πράσινο		6 χρώματα σταδιακά
	Μπλε		7 χρώματα σταδιακά

3. Πρόγραμμα ελέγχου On και off
Στην περίπτωση μη χρήσης του τηλεχειριστηρίου, μπορεί να ελεγχθεί με ON/OFF. Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργίας είναι η εξής: Μετά την ενεργοποίηση, εκτελεί το τελευταίο πρόγραμμα που απενεργοποιήθηκε. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη λυχνία LED εντός 1~3 S, θα γυρίσει στην επόμενη λειτουργία, R, G, B, RG, GB, RB, RGB, RGB λειτουργία γρήγορης αλλαγής (ταχύτητα 4), BGR αριστερόστροφα Αλλαγή μεταπήδησης (ταχύτητα 4), λειτουργία μετάβασης 7 χρωμάτων (ταχύτητα 4), σταδιακή λειτουργία RGB (ταχύτητα 4), σταδιακή λειτουργία 6 χρωμάτων (ταχύτητα 4), σταδιακή λειτουργία 7 χρωμάτων (ταχύτητα 4), Εναλλαγή 7 χρωμάτων (ταχύτητα 4).
4. Μνήμη και λειτουργία επαναφοράς:
 1. Αφού πατήσετε το off, επιλέξτε το πρόγραμμα 2S
 2. Μετά κλείστε για 20 δευτερόλεπτα και μετά πατήστε στο ON που διατηρεί το τελευταίο πρόγραμμα
 3. Τρεις φορές μετά την απενεργοποίηση 20 δευτερολέπτων, επαναφέρεται στη λειτουργία μετάβασης RGB όταν ενεργοποιείται η τρίτη φορά.