




## LED ΛΑΜΠΑ

PAR56 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



Ένα τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει όλα τα φώτα πισίνας σε μία πισίνα (Εντός απόσταση: 20-50meter)



## LED ΛΑΜΠΑ

Να γίνει εγκατάσταση με "Niche fixture"



Niche fixture (δεν περιλαμβάνεται)



Βήμα 1: αφαιρέστε τα ενσωματωμένα μέρη της πισίνας.

**Αφαιρέστε τις βίδες από το καπάκι** και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι.

Βήμα 2: Συνδέστε το καλώδιο εξόδου ισχύος των ενσωματωμένων εξαρτημάτων, με τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων, με τους ακροδέκτες της λάμπας και μετά σφίξτε τις βίδες.

Βήμα 3: Τοποθετήστε τη λάμπα σε ενσωματωμένα μέρη. Και στη συνέχεια τοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε τις βίδες.

Βήμα 4: Τοποθετήστε πίσω τα ενσωματωμένα μέρη.



## **LED ΛΑΜΠΑ**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Ο μετασχηματιστής δεν περιλαμβάνεται, η προεπιλεγμένη τάση του λαμπτήρα par56 είναι 12 V, εάν χρειάζεστε μετασχηματιστή, ρωτήστε μας. Ο λαμπτήρας par56 μας δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας με ισχύ 220 V, θα πρέπει να συνδεθεί με μετασχηματιστή AC ή με μετασχηματιστή DC.



### **AC12V Μετασχηματιστής**



### **DC12V Μετασχηματιστής**