



EASY POOL CARE®
ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ



Οδηγίες Χρήσης

Προσθέστε 2 ταμπλέτες για κάθε 50m³ νερού κάθε 5-7 μέρες (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες & τις συνθήκες λειτουργίας). Οι ταμπλέτες πρέπει να τοποθετούνται κατευθείαν στα προφίλτρα ή τα skimmer της πισίνας. Σε περίπτωση χρήσης ειδικού χλωριωτή ταμπλετών, να ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή του χλωριωτή. Το ελεύθερο χλώριο θα πρέπει να διατηρείται στα 1–3ppm.

Σύνθεση: Τριχλωροισοκυανουρικό οξύ (98%), Βορικό Οξύ (2%).

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση πριν την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς.

Δηλώσεις Κινδύνου & Οδηγίες Προφύλαξης

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά – οξειδωτικό. **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **P102** Μακριά από παιδιά. **P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο. **P210+P370+P378** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείτε σκόνη ABC πυροσβεστήρα για την κατάσβεση.

P270+P261 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. **P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. **P280+P264** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. **P403+P233** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. **P501** Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. **EUH031** Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. **EUH206** Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).



EASY POOL CARE®
ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ



Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Έχετε τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε άμεση πρόσβαση

Με την έγκριση του Ε.Ο.Φ.: 16616/2007

National Organization of Medicines Approval Number: 16616/2007

Κίνδυνος / Danger

UN2468

TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY

